

不正な操作でE3 Flasherにダメージを与えます。E3

FLASHERは既に破壊されて利用不能になった場合どうすれば復旧できるのか、あなたは知っていますか？或いは知りたいですか？

下記には復旧方法を案内させていただきます。

1. PS3のリカバリーモードを起動し
2. バックアップしておいた0FWはPS3にコピーし

0FW3.73の場合は0FW3.73のファイルを導入し

0FW3.55の場合は0FW3.55のファイルを導入し

3. 図のように、導線でソフトボードのSBEポイントとPS3メインボードのPA0ポイントを連結し  
(溶接必要)

4. バックアップの0FWはMSDカード にコピーし、 [E3 FLASHER](#) のMSDスロットに挿し

5. PS3本体はパワーオフのまま（電源ケーブル抜け）、以下のようにE3  
FLASHERのカバーボードを設置し

6. PS3本体起動した後、「START」ボタンを押すとカバーボードの中の8つLEDが一つ一つ明るくなる、修復開始。修復完了すると、8つのLEDは引き続き切り替えて点滅し

7. PS3パワーオフ、電源ケーブル抜け、「FLASH FUN」は「PS3  
MODE」に変更するとPS3リセット。