

3ds用マジコンACE3DSが最近、皆の注目を集まりますけど、少なくない問題が出てきました。

特に、「menu?」の画面のまま進まない状況と会うのはいっぱいです。

この点について、対策を講じます、ご参照下さい。

対応方法：

①、[ACE3DS](#) 最新カーネルをダウンロード、解凍し

ACE3DS最新カーネルダウンロード：「カーネル」

②、それから「3dscard.da」を「ttmenu.dat」に変わっています。

③、それから、「data」、「dsxreader」、「moonshl2」、「NDSMAIL」、「Plugins」、「Skin」、

「SYSTEM」、「updatelog」、「ttmenu.dat」、「config」、「TTMENU.SYS」を丸ごと sd カードのルート

に導入すればokです。

④、機種本体で起動してみて完璧に対応可能となります。

3ds用マジコンACE3DSが「menu?」の画面のまま進まないのを解決

作者： ndsplay

2013年 7月 10日(水曜日) 15:36 -

---