

マジコンを使う時、画面が真っ黒になるとか真っ白になるとか何も刺さっていないとか是非いろいろな状況が出てきます。これに対して、修復方法を説明しましょう。

必要もの：

- 1 不良R4i gold 3DSマジコンカード
- 2 他のマジコン（ここではACE3DS PLUSを例にします。）
- 3 MSDカード二つ
- 4 NDS/NDSL本体

事前準備：

1 . MSDカードのひとつには [ACE3DS PLUSのカーネル](#) とR4i gold 3DSマジコンの最新パッチをダウンロードし、解凍する。

R4i gold

3DSマジコンの最新パッチ：ftp://r4idsdown:r4idsdown@soft.r4ids.cn/r4igold_3DS62_Patch.rar

（注意点：最新パッチにはNDS版とNDSL版がありますので、本体に対応するバージョンをダウンロードしてください）

そして、このMSDカードをACE3DS PLUSに挿入する

2 .別のMSDカードにはR4i gold

3DSマジコンの最新カーネルをダウンロードし、解凍する。不良カードに挿入する

準備が完成するなら、操作ははじめます。

まず、ACE3DS PLUSをNDS/NDSL本体に挿入し、起動します。

そして、アップデート画面が出るなら、ACE3DS

PLUSをNDS/NDSL本体から抜け出し、不良マジコンをNDS/NDSL本体に挿入し、アップデート画面指示のように、「A」ボタンを押して、修復始めます。

画面が真っ白になったR4i gold 3DSの修復方法

作者： ndsplay

2013年 10月 08日(火曜日) 15:54 -

「SUCCESS」のアイコンが出たら、修復が完成します。