

近日、[R4i GOLD PLUS](#)デラックスは本体に挿入して、本体認識しないことがあります。

この現象にたいして、以下の原因は参考ください。

湿気がたかいから、マジコンカードが酸化しやすいし、

ほこりにも原因の一つと考えています。

左はほこり重ねって、右はきれいなカードなんです。

ちょっと微妙なんですけど、比較になると、なんとか分かるような気がする。