

カーネルをダウンロードして、sdカードにセットして、DSTWOをゲーム機に入れて、起動して、DSTWOが、本体に認識されません。「DSカードに なにもささっていません」

とでます、どういう事でしょうか？ DIGIWAYZの解答：

公式サイトにより下記のニュースが掲載されました。

“新品のDSTWOはファームウェアが付かないので、使用する前にお客様自分自身でファームウェアのインストールするのは必要です” インストール手順は下記です：

まず下記のファイルを解凍してください。その解凍したファイルには_dstwo、ds2boot.datと英語版説明のtxtファイルがあります。

【ファームウェアダウンロード】 [DSTWO](#) ファームウェア

持っているゲーム機はNDSI,NDSIXL,NDSLなら 1、_dstwoファイルとds2boot.datをmsdのルートメニューに置く

2、DSTWOをゲーム機に差し入れて、ゲーム機を起動して、DSTWOのLOGOが出た後（多分1分が必要です）、ゲーム機を再起動する。

持っているゲーム機はNDS,NDSLなら 1、_dstwoファイルとds2boot.datをmsdのルートメニューに置く

2、DSTWOをゲーム機に差し入れて、ゲーム機を起動して、DSの界面が出た後、ゲーム機を再起動する。 msdを使用する前に、一度フォーマットしたほうがいいと思います。