

E3 FLASHERも結構の大人気を呼んでいましたネ～～

だが、それに伴って、多少のエラーのあたりするのは仕方ありませんが、今日は私自分が操作中でできた問題点を纏めて、みなさんと分かち合いましょう ^^

問題：

あれこれ不正な操作で [E3 FLASHER](#) を破壊してしまいました！

修正手順案内：

1. PS3のリカバリーモードを起動し

2. バックアップしておいた0FWはPS3にコピーし

0FW3.73の場合は0FW3.73のファイルを導入し

0FW3.55の場合は0FW3.55のファイルを導入し

3. 導線でソフトボードのSBEポイントとPS3メインボードのPA0ポイントを連結し（溶接必要）

4. バックアップの0FWはMSDカードにコピーし、E3 FLASHERのMSDスロットに挿し

5. PS3本体はパワーオフのまま（電源ケーブル抜け）、以下のようにE3 FLASHERのカバーボードを設置し

6. PS3本体起動した後、「START」ボタンを押すとカバーボードの中の8つLEDが一つ一つ明るんでくる、修復開始。修復完了すると、8つの

LEDは引き続き切り替えて点滅する。PS3パワーオフ、電源ケーブル抜け、「FLASH FUN」は「PS3 MODE」に変更するとPS3リセット。

「E3 FLASHER」修正方法詳細解説

作者： ndsplay

2014年 1月 20日(月曜日) 16:35 -

修正作業完了～