

激安と高性能から称賛される DSTWO

は使用中でエラーが出てくることがあります、これを解決するために、今日常的に出会った状況に対する解決方法を紹介します。

1. 画面が真っ黒になった、又はずっと” loading” 状態で動かない。

解決方法：

- 1) MSDカードをフォーマットします。
- 2) [DSTWO](#) 最新カーネルをMSDカードのルートにコピーします。

やり方：A：DSTWOの最新パッチとカーネルがダウンロード、解凍し、

B：使用したいMSDカードをフォーマットします。

C：最新パッチの「dstwoupdate.dat

」、最新カーネルの「\_dstwo」ファイル、「ds2boot.dat」をMSDカードのルートに導入する。

D：MSDカードをマジコンに挿し、マジコンを本体に挿し、起動する。

E：アイコンを押し、メニューに入っています、それから、好きなゲームロムを選択して、対応ボタンを押すと、ゲームを遊ぶ。

2. アイコン出てこない、又は何もささってない

解決方法：

- 1) 以上の方法でインストールします。(WWW)
- 2) 以上の方法でやってもダメなら、以下の方法で試みてみましょう。

必要もの：

不良のDSTWO

他のマジコン（起動できるなら、他に何でもいい）

MSDカード

NDS/NDSL本体

ダウンロードのカーネル、パッチ、自作修復ソフト。（2枚マジコンにて）

やり方：

1) 自作修復ソフト「dstwo\_load」ダウンロード（「[ここ](#)」でクリックします）

2) 他のマジコンのカーネルをダウンロード、解凍し、出てくるファイルをMSDカードのルートにコピーします。

3) 「dstwo\_load」ダウンロード、解凍してから、出てくる「dstwo\_load\_NDSL.nds」もMSDカードのルートに導入します。

4) MSDカードをマジコンに挿入し、NDS/NDSL本体で起動します。

5) 「dstwo\_load\_NDSL.nds」を起動します。

6) ” please.insert dstwo press B to continue” というメッセージが出てくると、そのままに電源を切らないでDSTWOを抜け出します。

- 7) MSDカードに、先程導入したファイルを全て取消します。
  - 8) DSTWOの最新パッチの「dstwoupdate.dat  
」、最新カーネルの「\_dstwo」ファイル、「ds2boot.dat」をMSDカードのルートに導入する。
  - 9) MSDカードを DSTWOに挿入し、DSTWOをNDS/NDSL本体に挿入します。
  - 10) Bボタンを押します、「アップグレード実施段階中  
…%」のようなメッセージがあります。
  - 11) 100%になりましたら、修復成功です。(:-D)
- 以上の方法でやりますなら、殆ど解決出来ます。皆に役に立てて嬉しいです。