

ACE3DS PLUS使用中に不正操作のせいでうまく起動できない状況があります。  
使用者の方は（特に初心者）、下記のいくつ注意点を忘れやすいです。

1.使用されているカーネルのこと

2.カーネルをルートに置くこと

まず、使用されているカーネルのこと。

[Ace3DS PLUSマジコン](#) は2種類カーネルがあります。

1.ACE Wood firmware

2.AOS

その以外のカーネルを使用すると、うまく起動できません。

次は、カーネルの置くこと。

ACE Wood firmwareの場合必要なファイル：「\_\_rpg」 「\_DS\_MENU.DAT」

AOSの場合必要なファイル：「stellads」 「SOFT」 「SNES」 「moonsh12」 「GAME」 「\_\_rpg」 「ace3ds.dat」 「\_DS\_MENU.DAT」

カーネルとともに、ゲームROMをルートに置ければいいですが、まとめて管理するため、「GA

ME」中に置くこともいいです。

注意しなければならないことは、SDカードルートに専用カーネル以外のファイルがなかったほうがいいです。でないと、「Couldn't find\_DS\_MENU.DAT」という画面が出てきて起動できない可能性があります。

「Couldn't find\_DS\_MENU.DAT」という画面が出る場合、MSDカードをフォーマットして再度カーネルを導入することで解決できます。