

マジコンを起動しよう時、いつも様々な状況が発生しました。起動できなくなりました。
今一々解説いたします。

「エラーが発生しました。本体の電源ボタンを長押しして電源をoffにし、本体の取扱説明書の指示に従ってください」というメッセージが出ました。

このメッセージは、接触不良の場合のほか、ファームウェアが合わなくなった時にも出ますね。

接触不良:

[マジコン](#)、ゲーム機の接点のところにホコリなどの付着物があるかどうか、sdカードの挿入
が正しいかどうかご確認ください。

マジコンを抜けて、もう一度ゲーム機に挿して見ます。

あるいは、消しゴム、綿棒など接触部分を拭いてみます。

ファームウェアが合わない:

まだ最新バージョンに対応できません。

もう一度最新カーネルと専用パッチをダウンロードしてみます。