

## R4i SDHC

3DSです。カーネルもよくSDカードルートに入れました。起動すると、スクリーンが真っ白で進まないのです。どうすればいいでしょうか。

ここで解決方法を紹介します。

### 必要な物：

- 1.NDSL
- 2.真っ白で起動できないR4i SDHC 3DS
- 3.うまく起動できるR4i SDHC 3DS
- 4.MSDカード

### 必要なファイル：

- 1.R4i SDHC 3DSカーネル
- 2.FixWhiteScreen3dsv30

### 操作方法：

- 1.MSDカードルートに必要なファイルを入れます。  
R4i SDHC [3DSマジコン](#) カーネルとWhiteScreen3dsv30
- 2.MSDカードをR4i SDHC  
3DSにセットして、NDSLに挿入します。「GAMES」メニューに入ります。

3.「FixWhiteScreen3dsv30」を起動します。

4.上記の画面がなりましたら、そのままR4  
3DSを外して、スクリーンが真っ白で起動できないR4i SDHC  
3DS (MSDカードがない) を挿入します。

5.「A」をクリックして、復旧始まります。

復旧完了です。うまく起動出来ました。

# R4i SDHC 3DS” 真っ白で進まない” 解決方法

作者： ndsplay

2014年 4月 30日(水曜日) 15:15 -

---