

MT-cardカードの更新は3 Eショップゲームをサポートしており、どうぶつの森とポケモンX / Yのゲームを再生することはできません原因低速マイクロSDカードに問題が修正されています。

ハードウェアの更新は、USBを介して行われる。更新中に、接続を切断した場合、あなたのMT-cardカードが破損する恐れがあり、抜いたりしないでください、モンタナカードがコンピュータに接続されていることを確認してください。あなたはネットVer.1.3にあなたの [MT-card](#) カードを更新する前に、更新指示をお読みください。

更新後、モンタナカードのハードウェアバージョンがネットVer.1.3で、ソフトウェアのバージョンがVer1.2です。あなたは、MT-cardカードのバージョンを確認したい場合は、MT-cardメニューに入り、「セレクトゲーム」を選択し、あなたが表示されます「バージョン：画面上X.Xを」、つまりlauncher.datバージョンだ、「HW : XX 」は、ハードウェアバージョンです。