

3DSTTを3dsに挿入しても識別しないケースを遭った人は是非います。  
今日は3DSTTの使い方を具体的に説明します。

普通、単に最新カーネルのsdカードに入れて起動できない場合は3DSTTマジコンをアップデート必要があります。

必要な物：

マジコン：3 DSTT

ゲーム機：DS Lite /dsi1.4.5以下

#### 1.必要なダウンロード

1) 3DS\_V7.1.0-16, NDSI-V1.45\_Upgrade\_Firmware

ダウンロードした「fwUpdate\_V5.06.rar」を解凍し、解凍出てくる「fwUpdate\_V5.06.nds」というファイルをTFカードのルートにコピーしてください。

#### 2) 3dstt.1.40

ダウンロードした「201209220010558643.rar」ファイルを解凍後、出てきた「\_\_rpg」フォルダーと「\_DS\_MENU.dat」ファイルをTFカードのルートにコピーしてください。

2. TFカードを3DSTTマジコンに挿入します。

3. [3DSTT](#) マジコンをDS Liteに挿入します。

4. DS

Liteを起動後、アップデート画面が出てくる、「A」ボタンを押し、暫らくお待ち、アップデート完了。

5. アップデート後の3DSTTマジコンを3DS&DSiに挿入し、起動。

6. 完了！

## 3DSTTが起動できない場合の対応方法

作者： ndsplay

2014年 5月 23日(金曜日) 15:03 -

---