

今、E3 Flasherは

結構人気を呼んでいますね。使用者の増加につれて、問題点も次々と出てきました。不正な操作でE3 Flasherにダメージを与えます。E3

FLASHERは既に破壊されて利用不能になった場合どうすれば復旧できるのか、あなたは知っていますか？或いは知りたいですか？

下記は復旧手順です。

1. PS3のリカバリーモードを起動します；

2. バックアップしておい

たOFWはPS3にコピーします（OFW3.73の場合はOFW3.73のファイルを導入し、OFW3.55の場合はOFW3.55のファイルを導入します）

3. 図のように、導線でソフトボードのSBEポイントとPS3メインボードのPA0ポイントを連結します（溶接必要） 4. バックアップのOFWはMSDカード にコピーし、 [E3 FLASHER](#) のMSDスロットに挿入します；

5. PS3本体はパワーオフのまま（電源ケーブル抜け）、以下のようにE3 FLASHERのカバーボードを設置します；

6. PS3本体起動した後、「START」ボタンを押すとカバーボードの中の8つLEDが一つ一つ明るんでくる、修復開始。修復完了すると、8つのLEDは引き続き切り替えて点滅します；

7. PS3パワーオフ、電源ケーブル抜け、「FLASH FUN」は「PS3 MODE」に変更するとPS3リセット。 復旧作業完成！