

必要な物：

マジコン：DSTWO

ゲーム機：DS Light、3DS

1.必要なダウンロード：

1) Firmware_v1.19_eng .zip :

ダウンロードした「Firmware_v1.19_eng .zip」を解凍し、解凍出てくる「dstwoupdate.dat」というファ

イルをTFカードのルートにコピーしてください。

2) DSTWO_v1.11_2012_1224_eng.zip :

ダウンロードした「DSTWO_v1.11_2012_1224_eng.zip」ファイルを解凍後、出てきた「_dstwo」フォ

ルダーと「ds2boot.dat」ファイルをTFカードのルートにコピーしてください。

2. TFカードを [DSTWOマジコン](#) に挿入します。

3. DS TWOマジコンをDS Lightに挿入します。

4. DS

Lightを起動後、アップデート画面が出てくる、「A」ボタンを押し、暫らくお待ち、アップデート

完了。

5. アップデート後のDSTWOマジコンを3DSに挿入し、起動。

6. 完了！