

人気のPS3用品 E3 FLASHER修復方法を紹介させていただきます。

1. PS3のリカバリーモードを起動し
2. バックアップしておいた0FWはPS3にコピーし

0FW3.73の場合は0FW3.73のファイルを導入し

0FW3.55の場合は0FW3.55のファイルを導入し

3. 図のように、導線でソフトボードのSBEポイントとPS3メインボードのPA0ポイントを連結し
(溶接必要)

4. バックアップの0FWはMSDカード にコピーし、 [E3 FLASHER](#) のMSDスロットに挿し

5. PS3本体はパワーオフのまま（電源ケーブル抜け）、以下のようにE3
FLASHERのカバーボードを設置し

6. PS3本体起動した後、「START」ボタンを押すとカバーボードの中の8つLEDが一つ一つ明るん
でくる、修復開始。修復完了すると、8つのLEDは引き続き切り替えて点滅し

7. PS3パワーオフ、電源ケーブル抜け、「FLASH FUN」は「PS3
MODE」に変更するとPS3リセット。

PS3ツール・ : PS3 CU3 E3FLSHER 3K3Y