

### 『Ace3DS

PLUS』は性能、価格などので、人々の歓迎を受けている。でも、初心者とは、Ace3DS PLUS使用不正のでゲームソフト起動できない。今回は操作のせいで、起動できない状況を紹介、訂正。

#### ミス操作：

- 1) 違うファイルを放置
- 2) MSDカードに放置位置不正
- 3) 途中の操作不正

#### 訂正：

- 1) 違うファイルを放置  
Ace3DS PLUS [マジコン3DS](#) は2つ種類カーネルがあり。

1.ACE Wood firmware

2.AOS

その以外のカーネルを使用すると、うまく起動できない。

#### 2) MSDカードに放置位置不正

ACE Wood firmwareの場合：「\_\_rpg」 「\_DS\_MENU.DAT」

AOSの場合：「stellads」 「SOFT」 「SNES」 「moonshl2」 「GAME」 「\_\_rpg」 「ace3ds.dat」 「\_DS\_MENU.DAT」

以上のファイルをMSDカードのルートにコピー

注意：専用カーネル以外のファイルをコピーすると、「Couldn't find\_DS\_MENU.DAT」というメッセージが出てきてゲームソフトを起動できない。

#### 3) 操作不正

パッチのアップデート中で、絶対に十分な電源を保証し。断電すると、アップデートの失敗しながら、ゲームソフト起動できない。

初心者は使用の途中にミスになったのは以上の訂正方法でやってみてください。

ご参考すれば幸いです。