

ご存知のように、マジコンを起動しようとする、いつも様々な状況が発生して、本体を起動できなくなりました。どうしようかな～？今日はDSTTマジコンを例として解決方法を解説してみます。一緒に了解しましょう。

[DSTT](#) を使うときには、「エラーが発生しました。本体の電源ボタンを長押しして電源をoffにし、本体の取扱説明書の指示に従ってください」というメッセージが出ました。

一般的には、このメッセージは、接触不良の場合のほか、ファームウェアが合わなくなった時にも出ますね。

接触不良：

DSTTマジコン、ゲーム機の接点のところにホコリなどの付着物があるかどうか、sdカードの挿入が正しいかどうかご確認 ください。

マジコンを抜けて、もう一度ゲーム機に挿して見ます。

あるいは、消しゴム、綿棒など接触部分を拭いてみます。

ファームウェアが合わない：

まだ最新バージョンに対応できません。

以下のリンクをクリックして、もう一度最新カーネルと専用パッチをダウンロードしてみます。

公式ネット：<http://www.n3dstt.com/?c=download>

DSTTマジコンを例として解決方法の解説

作者： ndsplay

2014年 9月 22日(月曜日) 16:40 -
