

MT-cardを使うとき、「エラーが発生しました。本体の電源ボタンを長押しして電源をoffにし、本体の取扱説明書の指示に従ってください」というメッセージが出ました。これは何の問題ですか。

A：それはそうですね。一般的には、このメッセージは、接触不良の場合のほか、ファームウェアが合わなくなった時にも出ますね。

接触不良：

1、マジコン、ゲーム機の接点のところにホコリなどの付着物があるかどうか、sdカードの挿入が正しいかどうかご確認 ください。

2、 [マジコン3DS](#) を抜けて、もう一度ゲーム機に挿して見ます。

3、あるいは、消しゴム、綿棒など接触部分を拭いてみます。

4、ファームウェアが合わない：

5、まだ最新バージョンに対応できません。

6、もう一度最新カーネルと専用パッチをダウンロードして見ます
もしだめなら、sdカードをフォーマットして、MT cardの使い方をやってみます。