

皆様はACE3DS PLUS使用中、エラーが発生することがありますか。通常、ACE3DS PLUSが起動できない原因は不正確操作のせいで、起動ができませんかもしれません。本日、みんなにACE3DS PLUSは起動できない原因を解析しましょう。では、始めましょう。使用者の方は（特に初心者）、下記のいくつかの注意点を忘れやすいです。

1.使用されているカーネルのこと

2.カーネルをルートに置くこと

まず、使用されているカーネルのこと：

[Ace3DS PLUSマジコン](#) は2種類カーネルがあります。

1.ACE Wood firmware

2.AOS

その以外のカーネルを使用すると、うまく起動できません。

次は、カーネルの置くこと：

ACE Wood firmwareの場合必要なファイル：「__rpg」 「_DS_MENU.DAT」

AOSの場合必要なファイル：「stellads」 「SOFT」 「SNES」 「moonsh12」 「GAME」 「__rpg」 「ace3ds.dat」 「_DS_MENU.DAT」

カーネルとともに、ゲームロムをルートに置ければいいですが、まとめて管理するため、「GAME」中に置くこともいいです。

最後は、ご注意しなければならないことは、SDカードルートに専用カーネル以外のファイルがなかったほうがいいです。でないと、「Couldn't find_DS_MENU.DAT」という画面が出てきて起動できない可能性があります。

「Couldn't

find_DS_MENU.DAT」という画面が出る場合、MSDカードをフォーマットして再度カーネルを導入することで解決できます。

これ以上です。もしあなたはマジコン：Ace3DS PLUSを使用途中、起動ができません場合、これをご参考してください。