

マジコンを使用する時ミスオペレーション（アップグレード突然の停電）によってカードが起動出来ない場合があります。あるマジコンカードにとって、これは終わりです。もう一度の購入が必要です。なのに、大部分のマジコンカードは問題を起こしても修復すると再起動することができるから、ミス操作によりカードの損傷を減らすということです。では、早速修復できるマジコンカードと修復方法を紹介させていただきます。

修復方法：

一見して8つのマジコンカードですが、修復方式によって、実は2つに分けることができます。

※その一、他のカードを導くこと

適用 [マジコン](#) カード：DSTW0、R4i GOLD 3DS、R4i SDHC 3DS

修復方法：（ここでR4i GOLD 3DSを例として説明します）

一、必要な物：

- 1 不良R4i gold 3DSマジコンカード
- 2 他のマジコン（ここで修復マジコンと呼ばれる）
- 3 MSDカード
- 4 NDS/NDSL本体

二、操作手順：

1 ダウンロード：

R4i gold 3DSの最新カーネル

R4i gold

3DSの最新パッチ（最新パッチにはNDS版とNDSL版がありますので、本体に対応するバージョンをダウンロードしてください）

修復マジコンのカーネル

- 2 解凍したファイルは全てMSDカードのルートに移動する
- 3 MSDカードを修復マジコンに押し、本体で起動する
- 4 操作案内に従ってアップデート画面に入る
- 5 アップデート画面が出ると、MSDカードを不良R4i gold 3DSマジコンカードに押し、本体から修復マジコンを抜き、R4i gold 3DSマジコンに差し換える

6 「A」ボタンを押すと、アップデート開始

7 「SUCCESS」のアイコンが出たら、修復完成！

PS：このプロセスで本体の電源を切らないでください

※その二、直接の修復

適用マジコン：DSONE1、M3I ZERO、COCL0DS

これらのマジコンカードを修復するのは比較的簡単です。

修復方法：付属のアップグレードコネクタを利用して、PCのUSBに挿し込めばいいですこれ以上です。今後何かマジコンについてのことがあれば、また皆様に伝えましょう。