

R4i-SDHC 3DS「白いスクリーン」故障の修復方法ご案内：

一、必要物：

NDS本体、
他のマジコンA（修復用マジコンと呼ばれます）、
ホワイトスクリーンのR4i-SDHC 3DS、
MSDカード

二、ステップ：

1. まず、R4i-SDHC 3DS

RTS公式サイトで、最新のファームウェアV1.64をダウンロードし、解凍して、
解凍したファイルはメモリーカードのルートに置く。

R4i-SDHC 3DS公式サイト：www.r4i-sdhc.com

最新のファームウェアV1.64：V1.64

2. FixWhiteScreen3dsv30をダウンロード、それを解凍し、フォルダを開いて、メモリーカードのルートに” FixWhiteScreen3dsv30.nds’ を置く。

3. メモリーカードを起動可能のマジコンで置いて、[3DSLLマジコン](#)をNDSで挿入して起動してください。

4. 起動した本体はゲームメニューの「FixWhiteScreen3dsv30」にこのページに入る

5. ここで、NDSの中で起動可能のマジコンを取り出し、「白いスクリーン」のR4i-SDHC 3DSをNDSに挿入して、修理を処理するためにクリックします。

6. 修復が成功しました後で、R4i-SDHC 3DSでNDSを再度起動できます。

注意：只今、「4. 5」を印刷した最新バージョンR4i-SDHC 3DSが配信開始、販売先：R4i-SDHC 3DS専売

今まで、只「4. 5」を印刷したR4i-SDHC

3DSは最新3DSV9.0.0-20/V4.5が対応できます。「4. 5」を印刷しないのは只今対応できません。

R4i-SDHCチームは専用3DSV9.0.0-20/V4.5パッチを開発しています。ちょうど安心待ってください。ニュースを出したら、報告します、続き注目ください！