

R4i-SDHC 3DS「白いスクリーン」故障の修復方法ご案内：

一、必要物：

NDS本体、

他のマジコンA（修復用マジコンと呼ばれます）、

ホワイトスクリーンの [R4i-SDHC](#) 3DS、

MSDカード

二、ステップ：

1. まず、R4i-SDHC

3DS公式サイトで、最新のファームウェアV1.64をダウンロードし、解凍して、

解凍したファイルはメモリカードのルートに置く。

R4i-SDHC 3DS公式サイト：www.r4i-sdhc.com

最新のファームウェアV1.64：V1.64

2. FixWhiteScreen3dsv30をダウンロード、それを解凍し、フォルダを開いて、メモリーカードのルートに「FixWhiteScreen3dsv30.nds」を置く。

3. メモリカードを起動可能のマジコンで置いて、マジコンをNDSで挿入して起動してください。

4. 起動した本体はゲームメニューの「FixWhiteScreen3dsv30」にこのページに入る

5. ここで、NDSの中で起動可能のマジコンを取り出し、「白いスクリーン」のR4i-SDHC 3DSをNDSに挿入して、修理を処理するためにクリックします。

6. 修復が成功しました後で、[R4i-SDHC](#) 3DSでNDSを再度起動できます。

注意：只今、「4.5」を印刷した最新バージョンR4i-SDHC 3DSが配信開始、販売先：R4i-SDHC 3DS専売

今まで、只「4.5」を印刷したR4i-SDHC 3DSは最新3DSV4.5.0-10/V4.5が対応できます。「4.5」を印刷しないのは只今対応できません。

作者： mikndss

2013年 6月 08日(土曜日) 12:47 -

R4i-SDHCチームは専用3DSV4.5.0-10/V4.5パッチを開発しています。ちょうど安心待ってください。ニュースを出したら、報告します、続き注目ください！