

ACE3DS は、もはや後 3 ds V4 2.0 9

アップグレードがで実行されるですか？心配する必要はありません！Ace3ds

マップのみを更新する必要があります。アップグレードした後このカード 3 ds V4 の 2.0 9 互換性があります。

注: 場合は v3 で 3 ds 0 の更新、別のコンソールのような [Ace3ds](#) が開始することができます NDS/NDSi/3DS(Firmware unter 4.2) が必要です。

ソフトウェア:

カーネル: Ace3DS V1 23

アップデート: Ace3DS V4 2.0 9。

手順: (、NDSi 使用)

ステップ 1、カーネルおよび Ace3DS からのアップデート パッチをダウンロードして解凍します。

FAT32 形式のステップ 2、MicroSD カード。解凍したファイルとファイル「ACE3DS ドイツ」のと“Ace3dsupdate4 2.0-9.zip” MicroSD カードのメイン ディレクトリにコピーします。

ステップ 3 einschlaten DSi は、DSi に MicroSD カードを ACE3DS。メイン メニューにし、「ゲーム」にアクセスするに来る。

ステップ 4、ファイル"ace3ds_3ds4.2_1.44_update.nds"を起動し、指示に従います。

ステップ 5、Das の更新は完了し、成功です。NDSi を非アクティブ化します。 [Ace3DS](#) 3 ds 4.2.0-9 完璧なようになりました。彼女は最近公開されたマップ Ace3DS ace3ds プラス 4.2 では 3 ds で簡単に実行することができますチームします。