

Acekard2iを使用しようところ、「何も刺さっていません」というエラーメッセージが出ることを下記の画像ように会う人が少なくなくなると思います。

必要なもの

- ① [Acekard 2i](#) マジコン
- ②DSL または DSi(1.43 j 以下)
- ③MSD カード
- ④カードリーダー
- ⑤PC.
- ⑥マジコン (良品) ここでDSTWOをオススメ

復旧方法

1.SD card.をフォーマット

2.DSTWO カーネルをダウンロード解凍し、解凍出てくるファイルを s d カードのルートに導入

3a.AK2i 最新パッチをダウンロード解凍し、異なる2つファイルをゲット、一つはDSL専用となり、もうひとつはDSi専用となります。“ak2i fw_update_3ds43_dsi144_onDSL.nds”をコピーしSD cardのルートに導入 (DSiなら、DSi.nsdってファイルをコピーするはず)

4. SDカードを [DSTWO](#)

マジコンに挿入、それから、DSTWOをDSLに挿し、最後、“ak2i fw_update_3ds43_dsi144_onDSL.nds”

ファイルを起動し、下記の画像ように見えます。

5. DSLからdstwoを取り出し、ak2i に差し替え、下の画像が見えます。

⑥ “Start” ボタンを押し、マジコンをアップデートし、完了まで電源を切れよう気をつけてください。

復旧完了のAcekard2iは完璧に機種本体で起動できるようになる。