

DSTTiとDSTTは日本でずっと人気商品ですね。

しかし、またDSTTiとDSTTの使用方法を分からない人がいます。

今日は、DSTTi、DSTTの特徴と操作方法についてのことを皆様に簡単に説明します。

【DSTTi、[DSTI](#)の特徴】（DSTTiではカード内にVIDが含まれており、システムは自動的に画面上部に表示するようになっています。）

◇SLOT1タイプで、Flashmeは不要、Passme機能も内蔵しており、GBAスロットのマジコンも起動できます。

◇ CleanROMが使用でき、PCでの変換作業は不要で、ゲームとの互換性は100%です。 ◇ microSDHCとmicroSDに互換性があり、最大で4TB(4096GB)までのmicroSD(HC)が使用できます。

◇ SDHCと高速に通信でき、どの速度でもゲームの緩慢は起こりません。 ◇ 電池ではなく、直接TFカードにセーブファイルを保存するので、紛失することはありません。

◇ 自動的にセーブファイルの種類を判定するので、セーブファイルデータベースを更新する必要がありません。 ◇

自動DLDIパッチ機能も備えており、すべてのHOMEBREWに対応しています。MOONHELLも使用できます。 ◇

FAT16とFAT32のファイルシステムに対応しており、すべてのOSに対応しています。 ◇ 書き換え可能なPARチートコードデータベースを内蔵しており、チートコードも使用できます。 ◇ 省電力なチップを使用しており、長時間遊べます。 ◇

スキンはいたってシンプルで、操作は簡単です。また、自作のスキンにも対応しています。

◇ ソフトリセットに対応しています。 ◇

WiFi、DS振動パック、拡張メモリアダプタに対応しています。 ◇

ダウンロードプレイをサポート ◇ DSLiteでは液晶の明るさ調節ができます。

#### 【操作方法/ホットキー/説明】

##### 1、カーネルをインストールする

まず、TFカードをカードリーダーに差し込み、PCに接続してください。次に、ホームページからダウンロードしたDSTTのカーネルを解凍し、解凍して出てきたファイル

TTMenuというフォルダ、TTMenu.dat、TTMenu.sysをTFカードのルートにコピーしてください。

##### 2、ROMファイルをインストールする

TFカードをカードリーダーに差し込み、ROMファイル(\*.nds)またはHOMEBREWをTFカードのルートにコピーしてください。

### 3、メニューの操作方法について

A、DSTTをDS本体に差し込み起動し、十字ボタン、またはタッチペンで起動したいROMを選択し、Aボタンを押すと選択されたROMが起動します。

#### B、選択したROMの右側にある+

をタッチすると、拡張モードのメニューに移ります。もしそのまま起動して起動しなかった場合、このメニューの中の' DMAモード' をオン、またはオフにしてみてください。これでほとんどの場合は解決します。

#### C、ソフトリセット機能

をオンにした後は、ROMの実行中にL+R+A+B+X+Yを押すとDSTTのメインメニューに戻ります。ただしセーブ中

にはこの操作を行わないでください。もし行った場合、セーブデータが消失する場合があります。もし、ソフトリセット機能をオンにした後でROMが起動できなくなった場合、ソフトリセット機能をオフにしてください。

D、チートを適用する場合、まず拡張モードメニューで「チート」をオンにしてから、チートコードを選択してください。選択し終わったら、必ずsaveをタッチして狩猟してください。

#### セーブファイルについて

初めてあるROMを起動した場合、システムは自動的にセーブファイルを作成します。ファイル名は、起動したROMと同じで、拡張子は\*.SAVです。