

必要な物：

r4igold3ds Deluxe editionx1
micro s d カードx2
sdカードx1
3ds本体4.1-4.5x1

必要なファイル

R4iGOLD3DS Deluxe editionのFirmware 3.3b (3ds本体のsdカード用)
Wood_R4iGold_V1.64.rar (r4igold3ds Deluxe editionのブルーカード用)
Win32DiskImager Tools (r4igold3ds Deluxe editionのゴールドカード用)

操作手順：

①まず、Wood_R4iGold_V1.64.rarをダウンロード、解凍されたファイル「__rpg」「_DSMENU.DAT」をフォーマットしたmicroSDのルートに移動。

WOODカーネルを装着完了のマイクロsdカードを [r4igold3ds Deluxe edition](#) のブルーカードに入れて、ブルーカードを3ds本体に挿入、

r4igoldのアイコンをクリックし、改造始めます！

②この操作ステップは2種が有り：

▪、一般の3dsゲームを遊びたい、3DSのシステムバージョン7.1.0-14にアップデートしないの

場合、

操作手順はこの記事を参考してください：r4igold3ds Deluxe editionの使い方

▪、3ds7.1.0-14にアップデートして欲しい、eショップに接続したいの場合、

下記の操作手順に従って改造しましょう。

R4IGOLD3DS Deluxe editionのFirmware 3.3b をダウンロード、

解凍したファイル「Launcher.dat」をフォーマットしたSDのルートに移動、3DSのシステムメニューより「本体設定」を選択

「GW3DXXX」を確認してから、インターネットに接続して、3DSの最新バージョンGW3D7.0.0-13にアップデートが可能です。

注意：GW3D7.1.0-14 にアップデート前に、必ず「GW3DXXX」を確認してください。

GW3D7.1.0-14にアップデート完了すれば無事にeショップを接続出来ます

最新3dsアイテムは無事に起動出来ます。

R4IGOLD3DS Deluxe editionファームウェア3.3bの改造完了！

以上です！