

### EZ-FLASH

3in1拡張パックはSL0T-2用マジコンです。GBA、DS用ソフトウェアのバックアップ、バイブレーション機能がありますから、3in1と呼ばれています。

初心者向けEZ-FLASH 3in1拡張パックの使い方を紹介します。

### 必要な物：

- ①SL0T-1用マジコン（R4、Acekard、TTなど）
- ②EZ-FLASH 3in1拡張パック

必要なファイルダウンロード：GBA\_ExpLoader

### 操作：

- 1.GBAExploaderをダウンロードして、解凍する。

「GBA\_ExpLoader\_058b0\_MX」というフォルダがある。

- 2.全てのファイルをSDカードルートに移動する。

- 3.SDカードルートに「GBA」というフォルダを作る。

- 4.プレイしたいのGBAロムをそフォルダ中にコピーする。

- 5.DSLをSL0T-1用マジコンにSDカードをセットする、DSL/DSに [マジコン](#) をセットする、DSL/DSを起動する。

- 6.「GBA\_ExpLoader\_058b0\_MX.nds」を選択して起動する。

- 7.GBAExploaderの操作インターフェースに入る。

PSRAMとNOR2つのモードがあります。” L ” と ” R ” を押して切り替えます。

PSRAMモード

NOR2モード

注：PSRAMモードとNOR2モードの区別。

PSRAMモード：毎回3in1にGBAのデータをロードしてから起動する。

NOR2モード：3in1にGBAのデータを一度書き込んだ後、SLOT-1カードがなくて、GBAのデータをロードしなくても起動できる。

8. プレイしたいGBAロムを選択して、起動する。

GBAゲームが楽しめます。