

Acekard2iの3DS7.2.0-17に対応パッチがリリースされました。

この最新パッチで3DS7.2.0-17に完璧に対応できます。

対応方法：

①Acekard2i [マジコン 3DS](#) 専用パッチをダウンロードします。

「ak2ifw_update_3ds42_dsi144」

パッチを解凍します。

dsi/dsillの場合は「ak2ifw_update_3ds42_dsi144_onDSi_DSXL_3DS.nds」を選択します。

ds/dslの場合は「ak2ifw_update_3ds42_dsi144_onDSL.nds」を選択しましょう。

②Acekard2iマジコン 3DS新カーネルをダウンロードします。

「AKA10.1.9.0」

③SDカードをAcekard2iに挿入し、本体に挿入します。

(注：改造本体は旧版Acekard2iで起動できるバージョンが必要です。ds/dsl/dsi/dsill/3ds7.2.0-17以前のバージョン)

④パッチを起動します。

⑤「B」ボタンを押します、それから、「START」を選択すれば改造が始まります。

注：ds/dslで改造する場合、改造画面で一度マジコンを外して、再挿入する必要があります。

⑥100%と表示される時、改造が完了です。