

## R4i gold

3DSパッチがアップデート途中、電源中断とか、不注意でマジコンを抜け出しとか、いろいろ意外原因なので、アップデート失敗しました、この場合にはどうすればいいのか困ります。今この状況にての改造方法を紹介します、ご参考すれば幸いです。

修復方法：

1.必要なもの：

①アップデート中断の「R4i gold 3DS」

注意：必ず [正規品R4i gold 3DS](#) を確認。

②他のマジコン（起動できるなら、他に何でもいい）（修復用マジコンと呼ばれます）

③MSDカード

④カードリーダー

⑤NDS/NDSL本体

⑥ダウンロードのカーネル（2枚3DSLLマジコンにそれぞれ準備）

2.MSDカードはカードリーダーに挿入、カードリーダーとコンピューターと接続

3.2枚マジコンのカーネルとパッチをダウンロードし、解凍し、コピー

「R4i gold

3DS」のカーネル、パッチ「R4iGold\_3DS43\_Patch\_NDSL.nds」ファイルと修復用マジコンの専用カーネル、パッチをMSDカードのルートにコピー。

4.MSDカードを修復用マジコンに挿入し、修復用マジコンをNDS/NDSL本体に挿入、起動

5.アップデート画面が出てくると、修復用マジコンとMSDカードを抜け出し、MSDカードを不良の「R4i gold 3DS」に挿入し、不良の「R4i gold 3DS」でNDS/NDSL本体を起動

6.「Aボタン」を押すと、修復開始

7.「SUCCESS」が出たら、修復完了