

SuperCard DSTWOは高性能CPU、超強大の機能などでプレイヤーの好評を受けます。iconicon

もし、「エラー」、画面が真っ黒、ずっと「loading」など状況が発生したら、どうしますか？

心配ではありませんよ。（`艸`）

こちらは一般的な修復方法を教えています。

一、DSTWOの正しい使用方法：

1、DSTWOの公式サイトで専用の最新カーネル「DSTWO_v1.11_2012_0521_eng.zip」

と最新パッチ「Firmware_v1.18_eng.zip」をダウンロードし、解凍します。

2、MSDカードをフォーマットします。

3、最新パッチが「dstwoupdate.dat」、最新カーネルの「_dstwo」ファイル、

「ds2boot.dat」およびお好きなダウンロードしたゲームをMSDカードのルートに導入します。
(≧▽≦)

4、MSDカードをマジコンに挿し、[マジコン3DS](#)を本体に挿し、起動します。

5、アイコンをクリックし、DSTWOのメニューに入って、MSDカードに好きなゲームロムを選択し、

対応ボタンを押すと、ゲームを遊べます。とても簡単ね！

二、アイコン出てこない、又は「何もささってない」などという言葉が現れると、解決方法

必要もの：

不良のDSTWO

他のマジコン（起動できる、何もいいの）

フォーマットしたMSDカード

NDS/NDSL本体

ダウンロードのカーネル、パッチ、自作修復ソフト。

[SuperCard DSTWO](#) 簡単なやり方：

1、他のマジコンの専用カーネルをダウンロード、解凍し、

出てくるファイルをMSDカードのルートにコピーします。

2、自作修復ソフト「dstwo_load」ダウンロード、解凍し、

出てくる「dstwo_load_NDSL.nds」もMSDカードのルートに導入します。

3、MSDカードをマジコンに挿入し、NDS/NDSL本体で起動します。

4、「please.insert dstwo press B to continue」という言葉が出てくると、

そのままに電源を切らないでただDSTWOを抜け出します。

5、MSDカードの導入したファイルを全て取消します。

6、DSTWOの最新パッチの「dstwoupdate.dat」、最新カーネルの「_dstwo」ファイル、

「ds2boot.dat」をMSDカードのルートに導入します。（上記の一般的の正しい使用方法同じ）

7、MSDカードを DSTWOに挿入し、 DSTWOをNDS/NDSL本体に挿入します。

8、Bボタンを押します、「アップグレード実施段階中…%」のようなメッセージがあります。

作者： mikndss

2014年 7月 29日(火曜日) 14:46 -

9、100%になりましたら、修復成功です。ゞ(@°▽°@)ノ