

Q:3DSシステムをアップデートしますか？

A:まず、あなたのマジコンが新システムで運行できるかどうかを確認してください。運行できないのなら、3DS本体を更新しません。新システムの更新は、マジコンを封鎖しやすいです。

Q:どのようにして、自分の [マジコン](#) が新システムで運行できるかどうかを確認しますか？

A:下記は3DS v8.0.0-18に直接対応マジコンです。

- 1、R4i gold 3ds
- 2、Supercard Dstwo
- 3、Ace3ds Pro
- 4、Ace3ds Plus
- 5、3DSGameCard 3DSTT【進級版】
- 6、R4i sdhc 3ds
- 7、R4i sdhc 3ds rts 8、R4i sdhc silver 9、R4i sdhc dual-core
- 10、R4i gold Pro

Q:どのようにしてカーネルを更新しますか？

A: 1、マジコンの公式サイトへ最新カーネルをダウンロードします。
2、ダウンロードしたファイルを解凍します。
3、TFカードをカードリーダーによってPCと接続し、中にある内容を全部削除します；
4、解凍したカーネルのファイルを全部TFカードのルートカタログにコピーします；
5、TFカードをマジコンの裏にあるスロットにちゃんと挿入し、それから、マジコンを本体に挿し込みます。装置完了です。