

E3 FLASHERはみんな知っていますか。皆様はこれに興味がありますか。本日E3 FLASHERの修正方法を紹介します。では、これから、始めましょう。

だが、それに伴って、多少のエラーのあたりするのは仕方ありませんが、今日は私自分が操作中でできた問題点を纏めて、みなさんと分かち合ひましょう。

E3 Flasher (PS3 FW3.72/FW3.55入れ替え可能、現在E3 Flasherは4.30になりました)

一、問題：

あれこれ不正な操作で [E3 FLASHER](#) を破壊してしまいました！

二、修正手順案内：

1. PS3のリカバリーモードを起動し

2. バックアップしておいたOFWはPS3にコピーし

OFW3.73の場合はOFW3.73のファイルを導入し

OFW3.55の場合はOFW3.55のファイルを導入し

3. 導線でソフトボードのSBEポイントとPS3メインボードのPA0ポイントを連結し（溶接必要）

作者： ndsplay

2014年 8月 29日(金曜日) 15:06 -

---

4. バックアップの0FWはMSDカードにコピーし、E3 FLASHERのMSDスロットに挿し

5. PS3本体はパワーオフのまま（電源ケーブル抜け）、以下のようにE3 FLASHERのカバーボードを設置し

6. PS3本体起動した後、「START」ボタンを押すとカバーボードの中の8つLEDが一つ一つ明るくなる、修復開始。修復完了すると、8つのLEDは引き続き切り替えて点滅する。PS3パワーオフ、電源ケーブル抜け、「FLASH FUN」は「PS3 MODE」に変更するとPS3リセット。

これになりました。

あなたはこれを見て、E3 FLASHERが分かりましたか。もしあなたは現在E3 FLASHERを手に入りますが、E3 FLASHERがエラーがあれば、ご参考してください。