

前からDSTTがスキンを変えることができないという文句は盛んに聞かれた。でも、今、それは過去のことだ。というのはDSTTもスキンを変えることができるようになった！

よく覚えますよ！！

一、ソフトTTSkinSelectで； 使用方法：

1. スキン保存位置：TTmenu/skin/、このルートで新たなフォルダーを作って、フォルダーごとにDSTTスキンの全部のファイルを預 けます。
2. TTmenu/skin/の中はデフォルトフォルダーを留めなければなりません。スキンを変える時は取って変わります。
3. このソフトは [DSTT カーネル](#) とYSmenuで運行できます。
4. ソフトに入って、上、下のボタンを押して、選択できるスキンを切り替えことができます。プレビューも可能です。
5. 気に入ったスキンを決めた以上、ボタンAを押し、確認してから、ソフトは自動的にTTMENU.DAT画面に戻ります。

二、ソフトYSSkinSelectで：

使用方法：

1. スキン保存位置：YSmenu/skin/或いはTTmenu/skin、このルートで新しいフォルダーを作って、フォルダーごとにYSmenu1.bmp(必須)、YSmenu2.bmp(必須)、skin.ini(選択可能)
2. このソフトはDSTTカーネルとYSmenuで運行できます。
3. ソフトに入ってから、上、下のボタンを押して、選択できるスキンを切り替えことができます。プレビューも可能です。skin.ini設置があれば、ボタンL、Rで色彩を配置できます。
4. YSmenuでスキンを変えたくない場合、ソフトの第一項目デフォルトを使って、ソフトは自動的に使用中のスキンを片付けられます。