

この間、看板商品3DSTTマジコンは3DS v6.3.0-12/DSi

v1.45に完璧対応しました。すごく人気になりましたね。

しかし、最近「起動できません」と文句を言うお客様はたくさんいます。

では、素人に向けて3dsttがいろいろな問題ご案内します。

Q.機種本体を起動した後、“LOADING”画面に止まっています。

Aまず公式サイトカーネルを確認、公式サイトカーネルをは [3dsttマジコン](#) のみに対応。

Q.機種本体を起動した後、“NO CARD” エラーメッセージが出ます。

A s d カードの挿入が正しいかどうかご確認

Q.機種本体を起動した後、“MENU” エラーメッセージが出ます。

A

3dsttカーネルを導入ず s d カードをマジコンに挿しました、3dsttカーネルのダウンロードが公式サイトでdllして下さい、インストール指示に操作して下さい。

Q. どうやってmoonshell画面から3dsttカーネル画面に替え戻りますか？

A

moonshell画面で“start”キーを押してからメニュー画面に入る、それから、3DSマジコンカーネル画面にを選択すればいいです。

Q. どうやってゲーム画面から3dsttカーネル画面に替え戻りますか？

A 同時にX+Y+B+A+L+Rを押しすれば良いです。

Q. どうやって3dstt言語設定を変更しますか？

A

3dsttカーネル画面で言語を変更できます、言語設定の選択肢で第三個アイコンを選択、“X/B”キーを押し言語設定に入る。