

①R4i Gold

3DSの改造途中で電源を切れました。再起動すると、(; ´ ㄒ `)起動できませんでした！

②購入したばかりですが、マジコンが表示されていますが、アイコンがありません。

③SDカードをフォーマットしました。カーネルファイルも入れましたが、「R4i GOLD 3DS Starting」と表示されたまま次の画面が出てきません。

Q: [R4i Gold 3DS](#) は上記の状況でうまく起動できない場合、どうすればいいでしょうか。

A: 修復で解決かもしれませんよ。

R4i Gold 3DSうまく起動できない、究極の解決方法 ▪ ▪ 修復
では、修復方法を紹介させていただきます。

修復することは他のマジコンによってR4i Gold

3DSのパッチを起動することでプログラムを組み直すことです。NDSLでアップデートする時、一度マジコンを外すことがありますから、これを利用して修復します。

だから、必要な物：

1. マジコン2枚、起動できないR4i Gold

3DS (ps: 下記でGOLD呼ぶ)、DSTTi (ps: 別のもう一枚起動できるマジコン、正常に起動できましたらよいです。DSTTiを例として紹介)

2. SDカード2枚 (SD1とSD2を呼ぶ)

3. NDSL (必要、他のゲーム機が駄目です)

必要なファイル：

3DS マジコン専用カーネル

R4i Gold 3DSアップデートパッチ、NDSLを書いているファイル

(例え：「R4iGold_3DS45_NDSi145_Patch_NDSL.nds」)

DSTTi専用カーネル

操作方法：

1. 必要なファイルをSDカードに入れる

SD1：r4i gold 3dsカーネル

- SD2 : DSTTiカーネル、R4i Gold 3DS NDSLアップデートパッチ
- SD2を [DSTTi](#) にセット、NDSLで起動、DSTTiアイコン指定、R4i Gold 3DS NDSLアップデートパッチを起動
- R4i Gold 3DS改造画面になる。DSTTiを外す
- SD1を起動できないR4i Gold 3DSにセット、NDSLに挿入
- メッセージに従って、アップデート流れを完成
- 100%になる、電源を切る。修復大成功！

以上はR4i Gold 3DSの修復方法です。