

MT cardの使うにはver 4.1~4.5の本体が必要です。ご事前にご確認ください。

【MT card特徴】

3DSソフト起動可能

1枚のSDカードでマルチ3DS ROM起動サポート

『とびだせ どうぶつの森』、『ポケモンXY』などすべての3DS ROM起動可能

Eshop ROM&.3ds ROMのサポート Card-dump対応可能

スイッチで3DSソフト切り替え可能

メニューで3DSソフト切り替え可能

専用APPで3DSソフト書き込み不要

セーブデータは直接SDカードに保存される

セーブデータ編集可能

SDHCカードサポート、最大限256本3DSソフト起動サポート

CPU内蔵、USB経由してアップグレード

FAT32サポート、drag and dropサポート

エミュNAND 7.1.0-Xのサポート、エミュNANDを最新にアップデートして、3DS

4.1~4.5以降のバージョンの正規品カセットもサポート

【商品内容】

1xブルーカード

1xイエローカード

【メーカー】 www.mt-card.com

【対応機種】 ※3DS/3DSLL/3DSXL※対応

【対応バージョン】 Ver. 4.1~4.5の本体必要

【ブルーカード】 Blue card file

【ファームウェア】 SD card file

【アップデート】 MT card Hardware Ver1.4

(MT card Hardware Ver1.4でEshop ROM&「.3dz」 ROMが対応できるようになります。)

【[MT CARD](#) に搭載されたのLEDライト点滅の意味】

- 1 Micro SDカードが見つかりません
常に点灯
- 2 チップでエラーが発生しました
1秒点灯、1秒消灯
- 3 相応のsavファイルが見つかりましたが、512KBではありません
0.3秒点灯、0.3秒消灯
入れ直されたら、自動的に次のゲームに切り替える
- 4 新規savファイルを作成します
savファイルを作成中に常に点灯、完了したら消灯
- 5 新規savファイル作成中にエラーが発生しました (容量不足)
0.1秒点灯、0.1秒消灯
- 6 ゲーム中でsavファイル作成します
作成中に常に点灯
- 7 ボタンでゲーム切り替えます
切替中に常に点灯、完了したら消灯