

私たちはマジコンを使用の過程中種々な問題に出会うかもしれません。

どうすればこの問題は解決易いですか。

私は [マジコン](#) よくある問題はここにとりまとめ、解決方法もここに収集し、初心者でもプレイヤーでも助

かりことがあります。

1、マジコンで何ができますか。

沢山のゲームを一つのマジコンカートリッジから選択して起動したり、動画やMP3など機能を再生したり

できます。また、DS上で動くエミュレーターを使えたり、改造コードも使えますので、様々な用途にお

使い頂く事ができます。GBA拡張など機能がもっと多いソフト対応できます。

2、マジコンを使う為に何が必要ですか。

DS本体、インターネット接続環境、PC(Windows2000,Windows XP,Windows Vista,Windows7)、

MicroSDカードが必要です。

3、マジコンを使うのは難しいですか.

一旦設定さえしてしまえば、誰でも簡単に使える。使い方については付属の紙の説明書の他に
コナン

ツCDや動画解説サイトにも詳しく使い方が掲載されております（バルク品、セール品除く）

4、 MicroSDはどの位の容量の物を買えば良いのでしょうか.

お使いになる用途とご予算に応じてお選びになれるのが良いと思います。最初から動画やMP
3含めてガ

シガシ使っていきたい場合は4GB, 8GB位がおすすめです。