

今まで、一部のR4i Gold 3DSのユーザーはこのような難問に遭ったかもしれません。R4i Gold 3DSカードを起動する時、彼らのDSゲーム機は「R4i Gold 3DSスタート」の字幕に滞ったり、「www.r4ids.cn.スタート」に凍結したりします。それはなぜですか？

一つの原因はこのR4i Gold 3DS カードの製造元www.r4ids.cnにあります。[R4i Gold 3DS](#) フラッシュカードを起動する時、ゲーム機は直接にユーザーのマイクロ DSカードからカーネルを検索し出すことができないので、画面がそこに滞ってしまいます。

原因と解決方法：

1. 公式サイトのwood R4カーネルはちゃんと装置していません。

ユーザーたちは公式サイトのカーネル装置指示をちゃんと読んで、ご参考ください。r4ids.cnから最新版の公式カーネルをダウンロードしてください。xxx.rar. ファイルをデコンプレッスして、ルート目録に保存します。

2. 一部のカーネルはソフトウェアのウイルスで壊されてしまいました。

公式カーネルは安全で、カーネルを装置する時、あなたのウイルスのあるソフトウェアを取り除けます。

3. 二種類のカーネルは一つのルート目録に保存してあります。

パソコンでメモリーカードをFAT32に入れて、公式カーネルを装置しなおしてください。

4. マイクロSD/SDHCメモリーカードは相容れません。

元の SanDisk / Kingston Micro SD / SDHCマイクロカードを使用するのが勧めです。

5. マイクロカードはR4i Gold 3DS スロットとよく繋げません。

メモリーカードを外して、接触処の金属棒をクリーンして、再び装置してください。

6. R4i Gold 3DSは壊されてしまいました。