

PS3用チート Dongle CODE UNIQUE3 についての質問です。

Q： dat ファイルをアップデートする時にインフォメーション画面にフリーズしました。どうすればよろしいでしょうか。

A： 1. PS3 をシャットダウン、再起動します。 dat ファイルが正常にアップデートされたかどうかを確認します。

2. USB ディスク中の dat ファイルが削除されたかどうかを確認します。

上記の状況がうまくいった場合、うまくアップデートしたことが確認できます。

ではないの場合：

1. 同じ方法で再度アップデート必要があります。 または、他の USB ディスクでお試してください。

2. 正しい dat ファイルを確認します。 txt チートコードの場合、2行の空白行で終わることをご了承ください。

Q： ps3 チート [CU3](#) を差し込む時、「不明なデバイスが繋がっています」と表示されます。これは正常ですか。

A： はい、これでうまく起動出来たと判断できます。 上記のメッセージがない場合、CU3 は不良品の可能性があります。