

なぜ我々 r4i ゴールド 3 ds カードを更新する必要があります。

いくつかの男非 pre-flashed r4i ゴールド 3 ds

販売代理店から受けている可能性があります。つまり、カードに最新の 3 ds V4.0.0 7

または DSi V1.4.4 を動作することができます。この記事で私は男の r4i ゴールド カード 3 ds V4.0.0 7

を更新する方法を教えてください。ちょうど次の手順、非更新カードがある場合は、3 ds のゲームカードリッジ ・最新 3 ds、いくつかの手順で作業をすることができます。[Ok] をそれは始めましょう。

これは最高の R4 の 3 ds のカードと [ds_r4](#) ゴールド 3 ds カードを購入する場所ですか？

多くの人が非常に多くの異なる r4 3 ds

カードの市場は混乱して感じる必要があります、それらのいくつかも同じ名前を持っています。ちょうど、私の意見では、実際にクリアするために多くの人私の

意見に同意する現在最高の r4 3 ds カード tr4i ゴールド 3 ds

r4ids、木材のファームウェアを使用して cn からべきです。これは、最高の 1

つは、市場でカードし、あなたの 3 ds のための R4 のカードを購入するかどうかです。

ステップ 1： あなたの SD カードをフォーマット、きれいな SD カードが良くなる、我々はそれをお勧めします。あなたのゲームまたはその他のファイルをあなたの PC にバックアップしてください。

ステップ 2： 最新の r4i ゴールド 3 ds ファームウェアここからダウンロード： 木材 V1.47 抽出は、1 つのフォルダーと他の 3

つのファイルを取得します。コピーするだけのフォルダー”__rpg”とファイル”_DS_MENU.DAT”は、あなたの sd カードのルートに。

ステップ 3: アップデート パッチ 3 ds V4.0.0 7 ここからダウンロード: r4i ゴールド
パッチ更新 3 ds V4.0.0 7
の抽出には、"R4iGold3DS_V144_Patch_NDSi.nds"と"R4iGold3DS_V144_Patch_NDSL.nds"と
いう名前の 2 つのファイルを取得します、DSL を使用して、更新を行う場合、非更新 DSi
を使用して、更新を実行する場合、最初の 1
つの"R4iGold3DS_V144_Patch_NDSi.nds"あなたの SD
カードにそれ以外の場合は、コピーする必要、2 番目のファイルを SD
カードにコピーします。だから、最後には、唯一の 3 つファイルがあなたの sd
カードで。ある:"__rpg"フォルダー、"_DS_MENU.DAT"ファイルと"R4iGold3DS_V144_Patch_ND
Si.nds" という名前の更新パッチ ファイルあなたの [r4isdhc](#) ゴールド 3 ds に SD
カードを入れし、それを DSL 本体に挿入します。Dsl モデムで電源、スポンジ・ボブ
アイコンと木材のメニューにアクセスする]
をクリックします。更新プログラムの修正プログラム
ファイルを見つけるし、それをクリックします。重要: r4i ゴールド 3 ds
カードを取るし、DSL
には、挿入、更新が始まるとき、それが終了するまで、更新を開始するには、キーを押して待
つだけ。

R4i ゴールド 3 ds

正常を更新した後、アイコンを変更、ちょうど写真を参照してください。それはあなたのカー
ドは、あなたの DSi V1.44 や 3 ds V4.0.0 7 に動作することができますを意味します。